

Montageanleitung Zugband-Set

Rollladen mit Kurbelbedienung

MEURER

Bauelemente & Montagen



- Sichtschutz
- Ersatzteile
- Zubehör

Abschnitt	BA, BA-D oben, BA-T	BA-D unten	BK/BL, BW, BK-T
1. Ausbau des kompletten Abschlussbleches	<ul style="list-style-type: none"> - 4 Schrauben, Verbindung Abschlussblech-Führungsschienen lösen - Zugbandsicherung, falls vorhanden, aufclippen - je 2 Schrauben der Führungsschienenbefestigung lösen - Führungsschienen abnehmen - Endstopfen aus Endschiene des Rollladenpanzers herausziehen - Abschlussblech ins Rauminnere bringen 	<ul style="list-style-type: none"> - kompletten Rollladen abbauen, dazu 6 Schrauben seitlich an den Führungsschienen lösen - Rollladen ins Rauminnere bringen - 4 Schrauben, Verbindung Abschlussblech-Führungsschienen lösen - Zugbandsicherung, falls vorhanden, aufclippen - je 2 Schrauben der Führungsschienen lösen - Führungsschienen abnehmen - Endstopfen aus Endschiene des Rollladenpanzers herausziehen 	<ul style="list-style-type: none"> - Schraube der Zugbandsicherung herausdrehen, Teil ausclippen - 4 Schrauben, Verbindung Abschlussblech-Führungsschienen sowie Befestigungsschrauben des Abschlussbleches an den Fensterflügeln lösen - Abschlussblech im Knickpunkt des Fensters ablegen - Verschraubung Oberkasten-Führungsschiene lösen (2 Schrauben) - Oberkasten nach hinten ablegen - Endstopfen mit Federausgleichsmechanik aus Endschiene des Rollladenpanzers herausziehen - Abschlussblech ins Rauminnere bringen
2. Austausch der Einzelteile	<ul style="list-style-type: none"> - Stellringe links und rechts neben den Bandrollen lösen (falls vorhanden) - Stellschraube (S2) am Getriebe lösen (entfällt bei BA-D oben und BA-D unten) - Sechskantachse so weit verschieben, bis Bandrollen und Stellringe abgenommen werden können - Achtung! Lagerbuchsen (B) und Distanzteile (D) werden wieder verwendet - neuen Stellring aufstecken - neue einteilige Bandrollen (R) auf Achse aufstecken, dabei beachten: <ol style="list-style-type: none"> 1. Stift der Bandrolle nach außen weisend 2. Bandmarkierung an den beiden Zugbändern (ZU) nach innen weisend 3. Einzusteckender Teil des Endstopfens (ES) nach innen (zum Panzer) weisend 4. Zugband (ZU) vollständig abgewickelt (beidseitig gleich) 5. Beide Bandrollen (R) ohne Versatz (Verdrehung) zueinander - Lagerbuchse (B) und Distanzteile (D) wieder einsetzen - Sechskantachse mittig ausrichten (entfällt bei BA-D unten und BA-D oben) - Sechskantachse bis zum Anschlag in das Getriebe schieben (nur bei BA-D unten und BA-D oben) - Stellschraube (S2) am Getriebe anziehen (entfällt bei BA-D unten und BA-D oben) - Bandrollen (R) nach außen schieben und Stellring festdrehen (nur handfest anziehen, Schraube nicht überdrehen) Bandrollen sollten axial ca. 1 mm Spiel haben 		
3. Einbau des kompletten Abschlussbleches	<ul style="list-style-type: none"> - Abschlussblech auf Fensterflügel ablegen, an Führungsschienenhaltern abgestützt - Endstopfen (ES) in Endschiene des Rollladenpanzers einstecken - Abschlussblech über Fensterflügel frei herabhängen lassen - Achtung! Bänder auf Verdrehung überprüfen, Markierung der Bänder als Orientierung benutzen - kontrollieren, ob beide Zugbänder (ZU) vollständig von der Bandrolle abgewickelt sind - Führungsschienen auf Oberkasten aufstecken und verschrauben - Zugbandsicherung, falls vorhanden, einsetzen - Abschlussblech auf Führungsschienen auflegen und verschrauben (4 Schrauben) 	<ul style="list-style-type: none"> - Endstopfen (ES) in Endschiene des Rollladenpanzers einstecken - Führungsschienen auf Oberkasten aufstecken und verschrauben. Achtung! Zugbänder nicht einklemmen - Zugbänder in Führungsschienen einlegen - Achtung! Bänder auf Verdrehung überprüfen, Markierung der Bänder als Orientierung benutzen - kontrollieren, ob beide Zugbänder (ZU) vollständig von der Bandrolle abgewickelt sind - Zugbandsicherung, falls vorhanden, einsetzen - Abschlussblech auf Führungsschienen auflegen und verschrauben (4 Schrauben) - kompletten Rollladen auf Fenster aufsetzen und verschrauben 	<ul style="list-style-type: none"> - Abschlussblech im Knickpunkt des Fensters ablegen - Endstopfen (ES) in Endschiene des Rollladenpanzers einstecken - Oberkasten auf Führungsschienen aufstecken und verschrauben. Achtung! Zugbänder nicht einklemmen - Zugbänder in Führungsschienen einlegen - Achtung! Bänder auf Verdrehung überprüfen, Markierung der Bänder als Orientierung benutzen - kontrollieren, ob beide Zugbänder (ZU) vollständig von der Bandrolle abgewickelt sind - Abschlussblech an Fensterflügel und Führungsschiene verschrauben - Zugbandsicherung einclippen und verschrauben
4. Probelauf	<ul style="list-style-type: none"> - Rollladen bedienen, dabei Zugbandverlauf prüfen - Zugband darf nicht verdreht sein - Endschiene muss parallel zu Abschlussblech und Oberkasten fahren 		

url: www.meurer-bauelemente.de
mail: info@meurer-bauelemente.de
fon: (0911) 9712343
fax: (0911) 9712346

Ansicht Abschlussblech

Ausbau (alte Teile)

Einbau (neue Teile)

